

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦКУ

ООО «Энкор»

О. В. Лавриненков

« 05 » _____ 2026 г.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА И АРМ

Руководство системного программиста
RU.РПНЦ.40100 32

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Аннотация

В данном программном документе приведено руководство системного программиста по настройке и использованию программного обеспечения визуализации для панелей оператора и АРМ (далее по тексту программа), предназначенного для передачи телесигнализации, телеизмерений и телеуправления между устройствами телемеханики и диспетчерской или панелью оператора для объекта АСУ ТП (перечень сокращений см. приложение А).

В разделе «Общие сведения о программе» указаны назначения и функции программы и сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих выполнение данной программы, а также требования к персоналу.

В разделе «Структура программы» приведены сведения о структуре программы, ее составных частях, о связях между составными частями и о связях с другими программами.

В разделе «Настройка программы» приведено описание действий по настройке программы на условия конкретного применения (настройка на состав технических и программных средств, выбор функций и др.).

В разделе «Проверка программы» приведено описание способов проверки, позволяющих дать общее заключение о работоспособности программы (контрольные примеры, методы прогона, результаты).

В разделе «Сообщения системному программисту» указаны тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения настройки, проверки программы, а также в ходе выполнения программы, описание их содержания и действий, которые необходимо предпринять по этим сообщениям.

Программный документ «Руководство системного программиста» оформлен в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.101-2024, ГОСТ 19.103-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.503-79, ГОСТ 19.604-78).

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
№ подл.	

Содержание

1	Общие сведения	4
1.1	Назначение программы	4
1.2	Функции программы	4
1.3	Минимальный состав технических средств	5
1.4	Минимальный состав программных средств	6
1.5	Требования к персоналу (системному программисту)	7
2	Структура программы	8
2.1	Сведения о структуре программы	8
2.2	Сведения о составных частях программы	8
2.3	Сведения о связях между составными частями программы	9
2.4	Сведения о связях с другими программами	9
3	Настройка программы	10
3.1	Настройка на состав технических средств	10
3.2	Настройка на состав программных средств	10
4	Адаптация программы для целевого объекта	13
4.1	Первоначальная настройка проекта	13
4.2	Настройка каналов ТС в проекте	27
4.3	Настройка каналов ТИ в проекте	34
4.4	Настройка каналов ТУ в проекте	46
4.5	Создание дополнительных экранных форм в проекте	54
5	Проверка программы	60
5.1	Описание способов проверки	60
5.2	Методы проверки	60
6	Сообщения системному программисту	62
	Приложение А (справочное) Перечень принятых сокращений	64
	Приложение Б (обязательное) Форматирование данных по столбцам в программе «Excel»	65
	Приложение В (справочное) Фильтр столбца адресов	68
	Приложение Г (справочное) Типы сигналов	70
	Приложение Д (справочное) Типы визуальных элементов	71
	Приложение Е (справочное) Изменение режима работы программы	72

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
					4.4	Настройка каналов ТУ в проекте	46		
					4.5	Создание дополнительных экранных форм в проекте	54		
					5	Проверка программы.....	60		
					5.1	Описание способов проверки.....	60		
					5.2	Методы проверки	60		
					6	Сообщения системному программисту.....	62		
					Приложение А (справочное) Перечень принятых сокращений.....		64		
					Приложение Б (обязательное) Форматирование данных по столбцам в программе «Ехсел»		65		
					Приложение В (справочное) Фильтр столбца адресов.....		68		
					Приложение Г (справочное) Типы сигналов		70		
					Приложение Д (справочное) Типы визуальных элементов		71		
					Приложение Е (справочное) Изменение режима работы программы		72		

1 Общие сведения

1.1 Назначение программы

Настоящее ПО предназначено для осуществления автоматизированного сбора, контроля, управления, обработки и визуализации информации о параметрах режимов работы и состоянии коммутационного оборудования контролируемого пункта.

Программа разработана с целью повышения оперативности получения данных о динамических показателях контролируемого пункта в составе различных систем:

- САТУ;
- СОТИ.

Программа является частью АСДУ и реализует следующие функции:

- обмен данных телеметрии по двум и более каналам связи в соответствии со стандартами протоколов ГОСТ МЭК Р 60870-5-101-2006, ГОСТ МЭК Р 60870-5-104-2004;

- визуализация полученных данных в удобном для оператора виде;
- архивирование данных на локальной ПЭВМ или на ПЭВМ, с которой запускается программа.

1.2 Функции программы

Основными функциями данной программы является сбор, обработка, визуализация и архивирование информации об объекте мониторинга, управления или диагностики.

Программа при использовании по назначению реализует следующие функции:

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.							Лист
										RU.ПІНЦ.40100 32					4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											

– гибкая настройка графического интерфейса, позволяющая с необходимой степенью детализации разработать виртуальный образ реального технологического процесса;

– адаптирование программы под различные типы задач и объектов мониторинга и управления;

– отображение значений параметров объектов текстом, графическими объектами, анимацией;

– отображение значений сигналов в журнале событий с метками времени, сформированными контролируемым пунктом;

– синхронизация времени объекта мониторинга и управления согласно ГОСТ МЭК Р 60870-5-101-2006, ГОСТ МЭК Р 60870-5-104-2004;

– архивирование информации об объекте мониторинга и управления (дискретных сигналов).

Программа предоставляет функционал для адаптирования следующих параметров:

- мнемосхемы;
- сигналов;
- каналов связи;
- протоколов передачи данных;
- журнала событий.

1.3 Минимальный состав технических средств

Для корректного запуска и исполнения программы необходимо аппаратное обеспечение, соответствующее следующим минимальным характеристикам:

1) для запуска программы с АРМ:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32	Лист
						5

1.5 Требования к персоналу (системному программисту)

ВНИМАНИЕ! К РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ, ОЗНАКОМИВШИЙСЯ С ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И АТТЕСТОВАН НЕ НИЖЕ II ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!

К работе с программой допускается персонал, который:

- обладает практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом ОС Windows и ОС Linux;
- знает общие сведения о промышленных протоколах передачи данных;
- умеет работать с преобразователем по интерфейсу RS-485;
- имеет навыки работы со SCADA-системами;
- внимательно изучил настоящее руководство системного программиста и руководство оператора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32					Лист
										7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Программа поставляется в каталоге. Данный каталог состоит из следующих компонентов:

- исполнительный файл программы;
- библиотеки;
- конфигурационные файлы;
- каталог «Database»;
- каталог «Project»;
- каталог «x86»;
- каталог «x64»;
- дополнительные файлы для корректной работы программы.

Исполнительным файлом программы является «ATS_RW_PTD.exe». Исполняемый файл запускается в виде полноэкранного окна. На контролируемых пунктах на АРМ и панелях оператора программа запускается автоматически.

Библиотеки (файлы формата «*.dll»), расположенные в главном каталоге необходимы для корректной работы программы.

Конфигурационные файлы (файлы формата «*.ini»), расположенные в главном каталоге содержат настройки конфигурации для корректной работы программы на объекте эксплуатации.

В каталоге «Database» хранится файл для настройки программы.

В каталоге «Project» расположены конфигурационные файлы для каждого конкретного объекта. Данные файлы разложены по дополнительным

					<div style="text-align: center;"> RU.РПНЦ.40100 32 </div>	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

каталогам. Иерархия каталога «Project» и взаимосвязь файлов соответствует иерархии объектной модели программы.

Каталоги «x64», «x86» включает в себя файлы для корректной работы СУБД на 32-х и 64-х разрядной ОС.

2.3 Сведения о связях между составными частями программы

Программа в ходе своей работы использует все библиотеки входящие в ее состав и описанные в пункте 2.2.

2.4 Сведения о связях с другими программами

Программа в ходе своей работы не запускает какие-либо другие программы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32					Лист
										9

3 Настройка программы

3.1 Настройка на состав технических средств

Для корректной работы программы необходимо, чтобы на ОС были открыты TCP-порты для протоколов, использующих TCP-соединения. Например, для протокола «IEC104» в режиме сервера необходимо открыть порты – 2404 и 2405, для работы веб-сервера порт – 80, для протокола «ModbusTCP» порт – 502. Необходимо, чтобы были подключены устройства (преобразователи) интерфейса RS-485 и были установлены драйвера для этих устройств.

3.2 Настройка на состав программных средств

Программа является портативной версией (Portable) и не требует дополнительной установки. Программа должна быть загружена в соответствии с документом RU.РПНЦ.40100 90 «Инструкция по загрузке».

3.2.1 Настройка автозапуска на АРМ

Для автозапуска программы в ОС Windows необходимо добавить ярлык исполняемого файла в каталог автозапуска. Для этого необходимо нажать на клавиатуре сочетание клавиш «Win» + «R», в открывшейся экранной форме необходимо ввести команду:

shell startup

и нажать ЛКМ на кнопку «ОК» (см. рисунок 3.1).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32					Лист
										10




Рисунок 3.1 – Команда для перехода в каталог автозапуска

В открывшуюся экранную форму необходимо добавить ярлык исполняемого файла «ATS_RW_PTD» из главного каталога программы (см. рисунок 3.2).




Рисунок 3.2 – Каталог автозапуска после добавления ярлыка исполняемого файла «ATS_RW_PTD»

3.2.2 Настройка автозапуска на панели оператора

На контролируемых пунктах на панели оператора программа запускается автоматически при подаче питания.

3.2.3 Настройка файлов адаптации под объект эксплуатации

Настройка программных средств заключается в настройке файлов адаптации под конкретный объект эксплуатации.

Технические средства, используемые для адаптации программы – ПЭВМ.

Минимальные системные требования к ПЭВМ:

- ОС Microsoft Windows 7/8/10 (32 или 64 bit);
- процессор «Intel i3», не менее;
- оперативная память объемом, 4 Гб, не менее;
- USB-порт (минимум 2 порта).

Программные средства, используемые для адаптации программы:

- приложение «Notepad ++» (или аналог);
- MS «Excel».

Для настройки программы необходимо перенести каталог программы на ПЭВМ, на которой будет производиться настройка файлов адаптации. Процесс настройки файлов адаптации описан в разделе 4.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.ПІНЦ.40100 32					Лист
										12




Рисунок 4.2 – Содержание каталога «Modules»

Каталог «Modules» необходимо полностью очистить, путем удаления файлов, находящихся в данном каталоге. После очистки, необходимо загрузить в каталог «Modules» заранее подготовленный файл перечня сигналов проекта – «XXX.ini» (см. рисунок 4.3).

Примечание – XXX – наименование проекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инд. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		RU.РПНЦ.40100 32					Лист
														14
Изм.		Лист	№ докум.		Подп.	Дата		Копировал:					Формат А4	




Рисунок 4.3 – Содержание каталога «Modules» с обновленным файлом перечня сигналов

4.1.2 Настройка файла «Device3.ini»

В файле «Device3.ini» записан путь к файлу перечня сигналов. При конфигурировании нового проекта его необходимо обновить. В главном каталоге программы необходимо пройти по следующему маршруту: Project → Devices (см. рисунок 4.4).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Рисунок 4.3 – Содержание каталога «Modules» с обновленным файлом перечня сигналов					
4.1.2 Настройка файла «Device3.ini»										
В файле «Device3.ini» записан путь к файлу перечня сигналов. При конфигурировании нового проекта его необходимо обновить. В главном каталоге программы необходимо пройти по следующему маршруту: Project → Devices (см. рисунок 4.4).										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32					Лист
										15




Рисунок 4.4 – Каталог «Devices»

Открытие файла «Device3.ini» осуществляется с помощью приложения «Notepad ++» (см. рисунок 4.5).

Примечание – Открытие файлов формата «ini» осуществляется с помощью приложения «Notepad ++».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Рисунок 4.4 – Каталог «Devices»					
					Открытие файла «Device3.ini» осуществляется с помощью приложения «Notepad ++» (см. рисунок 4.5).					
					Примечание – Открытие файлов формата «ini» осуществляется с помощью приложения «Notepad ++».					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	RU.РПНЦ.40100 32					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						16

экранной формы может быть любым и должно быть написано буквами латинского алфавита. Для удобства имя главной экранной формы можно задать аналогично имени файла перечня сигналов (см. рисунок 4.7).




Рисунок 4.7 – Загрузка главной экранной формы

После загрузки необходимо удалить устаревшую главную экранную форму. Имя устаревшей главной экранной формы можно узнать в файле «Engine.ini» в секции «General» в строке «GeneralImage» (см. рисунок 4.8).




Рисунок 4.8 – Имя устаревшей главной экранной формы

4.1.4 Создание и настройка адаптационных файлов проекта

В главном каталоге программы имеется два адаптационных файла «*.ini» и «*Main.ini». Имена адаптационных файлов могут быть любыми и

должны быть написаны буквами латинского алфавита. Для удобства данные адаптационные файлы можно переименовать аналогично имени файла перечня сигналов (см. рисунок 4.9):

- «XXX.ini»;
- «XXXMain.ini».




Рисунок 4.9 – Переименование адаптационных файлов в главном каталоге программы

После переименования адаптационных файлов, необходимо открыть оба файла и отредактировать имя файла фонового изображения имя файла фонового изображения (мнемосхемы), которое будет связана с данными файлами. Имя файла, в данном случае главной экранной формы, указывается в секции «Background» в строке «BackgroundImage» (см. рисунок 4.10).




Рисунок 4.10 – Установка имени подложки, привязанной к адаптационным файлам

	Подп. и дата
	Инов. № дубл.
	Взам. инв. №
	Подп. и дата
	Инов. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32	Лист
						19

4.1.5 Настройка файла «Engine.ini»

В файле «Engine.ini» указаны основные настройки для программы. Файл «Engine.ini» расположен в главном каталоге программы. Его необходимо открыть и в секции «General» настроить следующие параметры (см. рисунок 4.11):

- DriverType (тип используемого протокола обмена данными: IEC101 / IEC104);
- WidthForm (ширина окна в зависимости от разрешения монитора/панели);
- HeightForm (высота окна в зависимости от разрешения монитора/панели);
- GeneralImage (имя актуальной главной экранной формы проекта «XXX.jpg»);
- ProjectType (IMX – для панели оператора, Server – для APM).





Рисунок 4.11 – Основные настройки в файле «Engine.ini»

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
<div>– ProjectType (IMX – для панели оператора, Server – для APM).</div> <div></div> <div>Рисунок 4.11 – Основные настройки в файле «Engine.ini»</div>									
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
RU.ППНЦ.40100 32								Лист	
								20	

В файле «Engine.ini» в секции «Channels» необходимо установить, в строках каналов связи, имя файла перечня сигналов (см. рисунок 4.12).

Примечание – Комментирование строки осуществляется установкой знака «//» перед началом строки.




Рисунок 4.12 – Настройка каналов связи проекта в секции «Channels»

В зависимости от используемого в проекте типа протокола обмена данными, необходимо закомментировать строки каналов связи, не используемых в проекте. При использовании в проекте протокола ГОСТ МЭК Р 60870-5-101-2006 (DriverType = IEC101), необходимо закомментировать каналы связи, связанные с протоколом ГОСТ МЭК Р 60870-5-104-2004 (см. рисунок 4.13).






Рисунок 4.13 – Деактивация каналов связи для ГОСТ МЭК Р 60870-5-104-2004 проекта в секции «Channels»

					<p>данными, необходимо закомментировать строки каналов связи, не используемых в проекте. При использовании в проекте протокола ГОСТ МЭК Р 60870-5-101-2006 (DriverType = IEC101), необходимо закомментировать каналы связи, связанные с протоколом ГОСТ МЭК Р 60870-5-104-2004 (см. рисунок 4.13).</p>									
														
					<p>Рисунок 4.13 – Деактивация каналов связи для ГОСТ МЭК Р 60870-5-104-2004 проекта в секции «Channels»</p>									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



```

96 Animations = <Table>
97
98 // X;Y;Width;Height;имя модуля в файле проекта;имя файла с анимациями small;имя файла с анимациями Main
99 0;0;1280;1024;XXX;Объект XXX;XXX.ini;XXXMain.ini
100
101 </Table>

```

В секции «Animations» параметры проекта устанавливаются в следующей последовательности:

- Примечание – Начало оси координат для экранной формы – левый нижний угол формы (окна).

Нижe приведена закоментированная строка в секции «Controls», с обозначением каждого из параметров необходимых для корректировки (см. рисунок 4.18).

```
6  [Controls]
7
8      BackColor      = Gray
9      ForeColor      = White
10     //(Flat, Popup, Standard, System)
11     FlatStyle       = Standard
12     FontSize        = 30
13     FontFamilyName  = Arial
14     //FontStyle     = Bold (Bold, Italic, Regular, Strikeout, Underline)
15
16     Controls = <Table>
17
18     // controlType;name;label;x;y;w;h;признак создания объекта;признак видимости
19     //Button;btnListTP;СПИСОК ПОДСТАНЦИЙ;1;1;180;28;True;False
20     //Button;btnInfo;СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ;2;1;230;28;True;False
21     //Button;btnDoc;ДОКУМЕНТАЦИЯ;233;1;160;28;True;False
22     //Button;btnOperPanel;ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ;394;1;190;28;True;False
23     Button;btnHelp;СПРАВКА;825;8;255;55;True;True;;;Calibri;14
24     //Button;btnFrmEvents;ЖУРНАЛ;375;8;253;55;True;True;;;Calibri;18 //журнал - "
25     Button;btnFrmEvents;ЖУРНАЛ;141;35;147;37;True;True;;;Calibri;14;Regular;Black
26     //Button;btnFrmPosters;ПЛАКАТЫ;273;1;90;28;True;False
27     //Button;btnKvit;КВИТИРОВАНИЕ;675;8;253;55;True;True;;;Calibri;18 //квитирова
28     Button;btnKvit;КВИТИРОВАНИЕ;319;19;155;40;True;True;;;Calibri;14;Regular;Blac
29     //Button;btnKvitDoors;КВИТ.ДВЕР.;965;135;100;20;True;False
30     Button;prevTP;\u140A;800;33;35;28;True;False
31     Button;nextTP;\u1405;837;33;35;28;True;False
```

Рисунок 4.18 – Редактирование параметров кнопок и информационных элементов

В закоментированной строке указаны параметры для корректировки кнопок и информационных элементов в следующем порядке:

- 1) controlType – тип объекта (фиксированный параметр);
- 2) name – сервисное имя (фиксированный параметр, обозначает назначение кнопки или информационного элемента);
- 3) label – текст на кнопке (только для кнопок);
- 4) x – координата расположения по оси X, кнопки или информационного элемента;
- 5) y – координата расположения по оси Y, кнопки или информационного элемента;

6) w – ширина кнопки или информационного элемента;

7) h – высота кнопки или информационного элемента;

8) признак создания объекта – создание объекта в программе («True» – создать/«False» – не создавать);

9) признак видимости объекта – отображение объекта на экранной форме («True» – отображать/«False» – не отображать).

Примечание – Настройки визуальной части программы применяются после перезапуска программы.

Для изменения положения индикаторов связи каналов необходимо открыть файл «Engine.ini» в главном каталоге программы. В секции «Animations» в группе «LinkAnimation» необходимо скорректировать две строки (см. рисунок 4.19):

- основной канал;
- резервный канал.

```

87      LinkAnimation = <Table>
88      // X;Y;Width;Height;Размер текста;Имя текста (например "A:
89      1005;985;20;16;9;Arial Black;SeaGreen;OrangeRed;ellipse — Основной канал
90      1005;1001;20;16;9;Arial Black;SeaGreen;OrangeRed;ellipse — Резервный канал
91    </Table>

```

Рисунок 4.19 – Редактирование индикаторов связи каналов

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КНОПОК ИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, НЕ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В ПРОЕКТЕ, НЕОБХОДИМО В ПАРАМЕТРЕ «ПРИЗНАК ВИДИМОСТИ ОБЪЕКТА» УСТАНОВИТЬ – «FALSE»!

Для изменения положения индикаторов связи каналов необходимо открыть файл «Engine.ini» в главном каталоге программы. В секции «Animations» в группе «LinkAnimation» необходимо скорректировать две строки (см. рисунок 4.19):

- основной канал;
- резервный канал.

Рисунок 4.19 – Редактирование индикаторов связи каналов

В закомментированной строке указаны параметры в следующем порядке:

1) X – координата расположения по оси X индикатора связи;

2) Y – координата расположения по оси Y индикатора связи;

3) Width – ширина индикатора связи;

4) Height – высота индикатора связи;

5) размер и тип шрифта – фиксированный параметр (применяется для LinkAnimation типа «label»);

6) цвет индикатора при наличии связи (устанавливается согласно палитре цветов «KnownColor»);

7) цвет индикатора при отсутствии связи (устанавливается согласно палитре цветов «KnownColor»);

Примечание – Ознакомиться с палитрой цветов «KnownColor» необходимо по ссылке:

<https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.drawing.knowncolor?view=net-6.0>

8) тип анимации:

– label – текстовый индикатор связи;

– ellipse – индикатор связи в виде эллипса;

– rect – индикатор связи в виде прямоугольника.

4.2 Настройка каналов ТС в проекте

4.2.1 Создание таблицы каналов ТС

Данные каналов ТС находятся в файле перечня сигналов, расположенном (относительно главного каталога программы) по маршруту: Project → Modules. Необходимо открыть файл перечня сигналов «XXX.ini» и

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.ПІНЦ.40100 32	Лист
						27

В главном каталоге программы необходимо открыть адаптационный файл «XXX.ini». В секции «Animations» удалить строки элементов, не относящихся к проекту в соответствии с рисунком 4.24. Если происходит первая конфигурация проекта, то необходимо удалить все строки элементов в секции «Animations».




Рисунок 4.24 – Подготовленный файл «XXX.ini»

Пример строки элемента ТС представлен на рисунке 4.25.




Рисунок 4.25 – Пример строки элемента канала ТС

В файле «XXX.ini» в секции «Animations» параметры для элемента ТС устанавливаются в следующей последовательности (пример для «обобщенного» визуального элемента):

- 1) имя сигнала – столбец «С» файла «Excel»;
- 2) тип – тип сигнала (см. приложение Г);
- 3) визуальный элемент – тип визуального элемента (см. приложение Д);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЭЛЕМЕНТА ТС, ЕГО
КООРДИНАТЫ В ФАЙЛАХ «XXX.INI» И «XXXMAIN.INI»
НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ! ПРИ ПЕРЕЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕМЕНТ ТС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КООРДИНАТЫ, УКАЗАННЫЕ В АДАПТАЦИОННЫХ
ФАЙЛАХ!



Когда элемент выставлен на требующуюся позицию, необходимо нажать клавишу «F2» на клавиатуре. В главном каталоге программы сгенерируются два новых файла (см. рисунок 4.28):

- «XXXMain.ini_controls»;
- «XXXMain.ini_signals».

 XXX	ini	517	13.04.2026 14:27
 XXXMain	ini	2 465	09.04.2026 15:42
 XXXMain	ini_controls	127	13.04.2026 14:26
 XXX	ini_signals	334	13.04.2026 14:26
 default	jpa	26 488	02.08.2017 14:44

Рисунок 4.28 – Файлы «XXXMain.ini_controls» и «XXX.ini_signals» в главном каталоге программе

В файле «XXXMain.ini_signals» указаны строки с параметрами сигналов ТС с измененными координатами (см. рисунок 4.29).




Рисунок 4.29 – Экранная форма файла «XXXMain.ini signals»

Из данного файла необходимо скопировать строку элемента ТС или несколько строк элементов ТС. Скопированные строки необходимо заменить на соответствующие строки элементов ТС в файле «XXX.ini» в главном каталоге программы (см. рисунок 4.30).




Рисунок 4.31 – Каналы ТИ в файле перечня сигналов «XXX.ini»

После копирования необходимо каналы ТИ вставить в новый файл «Excel» и разделить по столбцам согласно приложению Б. После разбиения на столбцы необходимо создать фильтр столбца адресов согласно приложению В. Для удобства каналы ТИ можно разделить по группам с помощью цветового выделения (см. рисунок 4.32).

Инв. № дубл.	Подп. и дата
Инв. № инв.	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

А	В	С	Д	Е	Г	Н	И	К	Л	М	О	Р	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Каналы ТИ	True	XXX.Uab	Напряжение Uab	TypeFloat	CheckBox	0	1	8198	-1	3	-1	False	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False
2	Каналы ТИ	True	XXX.Ubc	Напряжение Ubc	TypeFloat	CheckBox	0	1	8198	-1	3	-1	False	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False
3	Каналы ТИ	True	XXX.Uac	Напряжение Uca	TypeFloat	CheckBox	0	1	8199	-1	3	-1	False	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False
4	Каналы ТИ	True	XXX.Ia	Ток фазы A	TypeFloat	CheckBox	0	1	8192	-1	3	-1	False	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False
5	Каналы ТИ	True	XXX.Ib	Ток фазы B	TypeFloat	CheckBox	0	1	8193	-1	3	-1	False	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False
6	Каналы ТИ	True	XXX.Ic	Ток фазы C	TypeFloat	CheckBox	0	1	8194	-1	3	-1	False	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False
7	Каналы ТИ	True	AS3-A1.T_Air	МВВ.Температура наружного воздуха	TypeFloat	CheckBox	0	1	8219	-1	3	-1	False	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False

Рисунок 4.32 – Разделение по группам каналов ТИ

4.3.2 Создание объектов ТИ на мнемосхеме

В приложении «Notepad ++» необходимо создать новый файл. Из файла «Excel» необходимо скопировать строки столбцов «С» и «D». Скопированные

строки необходимо вставить в новый файл приложения «Notepad ++» (см. рисунок 4.33).




Рисунок 4.33 – Файл с каналами ТИ в приложении «Notepad ++»

В главном каталоге программы необходимо открыть адаптационный файл «XXX.ini». В секции «Animations» удалить строки элементов, не относящихся к проекту в соответствии с рисунком **Ошибка! Источник с ссылки не найден..** Если происходит первая конфигурация проекта, то необходимо удалить все строки элементов в секции «Animations».

Пример строки элемента ТИ представлен на рисунке 4.34.




Рисунок 4.34 – Пример строки элемента канала ТИ

В файле «XXX.ini» в секции «Animations» параметры для элемента ТИ устанавливаются в следующей последовательности (пример для «обобщенного» визуального элемента):

- 1) имя сигнала – столбец «С» файла «Excel»;
- 2) тип – тип сигнала (для элемента ТИ всегда – «Float»);
- 3) визуальный элемент – тип визуального элемента (см. приложение Д);
- 4) размер шрифта;
- 5) текст;
- 6) шрифт;
- 7) начертание шрифта;
- 8) цвет шрифта;
- 9) x – координата по оси X расположения элемента ТИ;
- 10) y – координата по оси Y расположения элемента ТИ;

Примечание – Начало оси координат для элементов анимация – левый нижний угол формы (окна), в котором располагается визуальный элемент.

- 11) width – ширина элемента;
- 12) height – высота элемента.

Для удобства, после настройки параметров элемента ТИ, можно оставить комментарий с обозначением элемента ТИ (столбец «D» файла «Excel»).

Настроив параметры элемента ТИ, требуется отредактировать расположение элемента ТИ на мнемосхеме. Для перехода в режим редактирования необходимо изменить режим работы программы согласно приложению Е.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.ПІНЦ.40100 32					Лист
										37




Рисунок 4.36 – Установленный текстовый элемент ТИ

Когда элемент выставлен на требующуюся позицию необходимо нажать клавишу «F2». В главном каталоге сгенерируются два новых файла: «XXXMain.ini_controls» и «XXX.ini_signals» (см. рисунок 4.28).

В файле «XXX.ini_signals» указана строка элемента ТИ с измененными координатами (см. рисунок 4.29). Из данного файла необходимо скопировать строку элемента ТИ или несколько строк элементов ТИ и заменить на соответствующие строки элементов ТИ в файле «XXX.ini» в главном каталоге программы.

После привязки каналов ТИ, необходимо сменить режим работы на программы с возможностью ТУ или без возможности ТУ согласно приложению Е.

4.3.3 Создание элементов ТИ в отдельном окне

При наличии на мнемосхеме большого количества элементов информации, для удобства элементы ТИ можно установить и отображать в отдельном окне (см. рисунок 4.37).

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.ПІНЦ.40100 32					Лист
					39




Рисунок 4.37 – Элементы ТИ в отдельном окне

Для создания отдельного окна с параметрами ТИ необходимо открыть файл «Forms.ini» в главном каталоге программы (см. рисунок 4.38).




Рисунок 4.38 – Файл «Forms.ini»

В файле «Forms.ini» необходимо указать параметры окна для сигналов ТИ (см. рисунок 4.39).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32					Лист
										40

- 11) CollsCount – количество столбцов;
- 12) FontGridTextSize – размер шрифта в таблице;
- 13) ControlBox – кнопка закрытия окна (системная) (True – есть/False – нет);
- 14) Color – цвет фона таблицы, (устанавливается согласно палитре цветов «KnownColor»).

Заполнив параметры окна ТИ, необходимо установить параметры таблицы (см. рисунок 4.40).

```
18 //последний столбец (0.0:1 - точность и множитель)
19 RowsProperties = <Table> //
20     ;секция 1, кВ;ед.изм.
21     Uab;8197;кВ;0.0:1
22     Ubc;8198;кВ;0.0:1
23     Uac;8199;кВ;0.0:1
24 </Table>
```

Рисунок 4.40 – Параметры ячеек таблицы

После параметров окна необходимо оставить одну пустую строку, а в следующей строке описать секцию-таблицу для отображаемых параметров ТИ:

```
RowsProperties <Table> //
```

Далее необходимо заполнить строки таблицы в определенном порядке.

Столбцы таблицы разделяются символом «;».

Строки в таблицах заполняются в следующем порядке:

1) 1-ая строка – Текст в заголовках столбцов. Первый столбец не заполняется. Последний столбец отвечает за точность и множитель для отображаемого значения элемента ТИ;

2) 2-ая строка и последующие – Строки для элементов ТИ. В первом столбце указывается описание измеряемого параметра. Во втором столбце (строго) указывается адрес параметра ТИ (см. данные в столбце «Р» таблицы «Excel»). (см. рисунок 3.32). Пустой столбец не заполняется или заполняется символом «--». В предпоследнем столбце при необходимости указать единицы измерения.

В последнем столбце указывается:

- точность измерения (например, 0.0);
- коэффициент умножения (указывается после «:»).

В конце секции-таблицы параметров ТИ необходимо указать:

</Table>

Создав окно параметров ТИ в файле «Forms.ini», необходимо в главном каталоге программы открыть адаптационный файл «XXX.ini». В секции «Animations» удалить строки элементов, не относящихся к проекту в соответствии с рисунком 4.24. Если происходит первая конфигурация проекта, то необходимо удалить все строки элементов в секции «Animations».

Пример строки элемента для перехода к окну параметров ТИ представлен на рисунке 4.41.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.ПІНЦ.40100 32					43

```

C:\APM\XXX.ini - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window 2
Forms.ini XXXMain.ini XXX.ini XXX.ini new 1 Engine.ini
1 //Anations
2
3 [Background]
4
5     BackgroundImage = TP_XXX.png
6
7 [Animations]
8
9     // имя сигнала;тип;визуальный элемент;телеуправляем или нет (True - телеупр
10    Signals = <Table>
11
12    XXX.DI_ON_PR1;SP;Ellipse;False;92;205;21;21;;    //Разъединитель №1 включен
13
14    XXX.Uab;Float;ExtendedText;11;0.0;Arial;Bold;Black;1;False;89;759;59;16;;
15
16    Form_110kV;FRM;Rect;True;300;100;65;12;;    //ТИ ввод 110 кВ
17
18 </Table>

```

Рисунок 4.41 – Пример строки элемента для перехода к окну параметров ТИ

В строке элемента для перехода к окну параметров ТИ параметры устанавливаются в следующей последовательности:

- 1) имя (идентификатор) окна ТИ – параметр «Name» в файле «Forms.ini»;
 - 2) тип – тип сигнала (для окна параметров ТИ всегда – «FRM»);
 - 3) визуальный элемент – тип визуального элемента (см. приложение Д);
 - 4) фиксированный параметр – «True»;
 - 5) x – координата по оси X расположения элемента для перехода к окну параметров ТИ;
 - 6) y – координата по оси Y расположения элемента для перехода к окну параметров ТИ;
- П р и м е ч а н и е – Начало оси координат для элементов анимаций – левый нижний угол формы (окна), в котором располагается визуальный элемент.
- 7) width – ширина элемента;
 - 8) height – высота элемента.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	1) имя (идентификатор) окна ТИ – параметр «Name» в файле «Forms.ini»;	
					2) тип – тип сигнала (для окна параметров ТИ всегда – «FRM»);	
					3) визуальный элемент – тип визуального элемента (см. приложение Д);	
					4) фиксированный параметр – «True»;	
					5) x – координата по оси X расположения элемента для перехода к окну параметров ТИ;	
					6) y – координата по оси Y расположения элемента для перехода к окну параметров ТИ;	
					Примечание – Начало оси координат для элементов анимаций – левый нижний угол формы (окна), в котором располагается визуальный элемент.	
					7) width – ширина элемента;	
					8) height – высота элемента.	
					RU.РПНЦ.40100 32	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		44

Для удобства, после настройки параметров элемента для перехода к окну параметров ТИ, можно оставить комментарий с обозначением элемента ТИ (параметр «Label» в файле «Forms.ini»).

Настроив параметры элемента для перехода к окну параметров ТИ, требуется отредактировать расположение элемента для перехода к окну параметров ТИ на мнемосхеме. Для перехода в режим редактирования необходимо изменить режим работы программы согласно приложению Е.

После сохранения необходимо перезапустить программу «ATS_RW_PTD.exe», для применения настроек. В открывшейся экранной форме все элементы для перехода к окну параметров ТИ будут располагаться в левом нижнем углу (см. рисунок 4.42).



Рисунок 4.42 – Элемент окна параметров ТИ

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ОКНУ ПАРАМЕТРОВ ТИ ПРОЗРАЧНЫЙ! НА ПОДЛОЖКЕ НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ!

Для перемещения элемента для перехода к окну параметров ТИ по мнемосхеме необходимо нажать и зажать ЛКМ на элементе. Не отжимая ЛКМ, переместить элемент на требующуюся позицию (см. рисунок 4.43). Также для перемещения элемента можно использовать клавиши стрелок на клавиатуре.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЭЛЕМЕНТА ТИ, ЕГО КООРДИНАТЫ В ФАЙЛАХ «XXX.INI» И «XXXMAIN.INI» НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ! ПРИ ПЕРЕЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕМЕНТ ТИ

Инв. № подл.	Подп. и дата				<div>RU.ПІНЦ.40100 32</div> <div>Лист 45</div>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div>Копировал:</div> <div>Формат А4</div>				

ВЕРНЕТСЯ В КООРДИНАТЫ, УКАЗАННЫЕ В АДАПТАЦИОННЫХ
ФАЙЛАХ!



Рисунок 4.43 – Установленный текстовый элемент ТИ

Когда элемент выставлен на требующуюся позицию необходимо нажать клавишу «F2». В главном каталоге сгенерируются два новых файла: «XXXMain.ini_controls» и «XXX.ini_signals» (см. рисунок 4.28).

В файле «XXX.ini_signals» указана строка элемента ТИ с измененными координатами (см. рисунок 4.29). Из данного файла необходимо скопировать строку элемента ТИ или несколько строк элементов ТИ и заменить на соответствующие строки элементов ТИ в файле «XXX.ini» в главном каталоге программы.

После привязки каналов ТИ, необходимо сменить режим работы на программы с возможностью ТУ или без возможности ТУ согласно приложению Е.

4.4 Настройка каналов ТУ в проекте

4.4.1 Создание таблицы каналов ТУ

Данные каналов ТУ находятся в файле перечня сигналов, расположенном по маршруту: Project → Modules. Необходимо открыть главный файл перечня сигналов «XXX.ini» и скопировать все строки, которые начинаются с текста «Каналы ТУ» (см. рисунок 4.44).

Инв. № подл.	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
<p>строку элемента ТИ или несколько строк элементов ТИ и заменить на соответствующие строки элементов ТИ в файле «XXX.ini» в главном каталоге программы.</p> <p>После привязки каналов ТИ, необходимо сменить режим работы на программы с возможностью ТУ или без возможности ТУ согласно приложению Е.</p> <h3>4.4 Настройка каналов ТУ в проекте</h3> <h4>4.4.1 Создание таблицы каналов ТУ</h4> <p>Данные каналов ТУ находятся в файле перечня сигналов, расположенном по маршруту: Project → Modules. Необходимо открыть главный файл перечня сигналов «XXX.ini» и скопировать все строки, которые начинаются с текста «Каналы ТУ» (см. рисунок 4.44).</p>						
					Лист	
					46	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32	





Рисунок 4.44 – Каналы ТУ в файле перечня сигналов «XXX.ini»

После копирования необходимо каналы ТУ вставить в файл «Excel» и разделить по столбцам согласно приложению Б. После разбиения на столбцы необходимо создать фильтр столбца адресов согласно приложению В.


4.4.2 Создание объектов ТУ на мнемосхеме

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ТУ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ КАНАЛОВ ТС В «EXCEL» СОГЛАСНО ПУНКТУ 4.2.1!

В приложении «Notepad ++» необходимо создать два новых файла. Из файлов Excel необходимо скопировать строки каналов ТС и ТУ столбцов «С» и «D», которые соответствуют друг другу. Скопированные строки каналов ТС и ТУ необходимо вставить в разные пустые файлы приложения «Notepad ++» (см. рисунок 4.45).



а) Файл с каналами ТУ в приложении «Notepad ++»




б) Файл с каналами ТС в приложении «Notepad ++»


Рисунок 4.45 – Файлы каналов ТС и ТУ в приложении «Notepad ++»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32					47	

файлов Excel необходимо скопировать строки каналов «С» и «D», которые соответствуют друг другу. Скопированные строки каналов ТС и ТУ необходимо вставить в разные пустые файлы приложения «Notepad ++» (см. рисунок 4.45).



а) Файл с каналами ТУ в приложении «Notepad ++»



б) Файл с каналами ТС в приложении «Notepad ++»

Рисунок 4.45 – Файлы каналов ТС и ТУ в приложении «Notepad ++»

В главном каталоге программы необходимо открыть адаптационный файл «XXX.ini». В секции «Animations» удалить строки элементов, не относящихся к проекту в соответствии с рисунком 4.24. Если происходит первая конфигурация проекта, то необходимо удалить все строки элементов в секции «Animations».

Пример строки элемента ТС с ТУ представлен на рисунке 4.46.

```
7 [Animations]
8
9 // имя сигнала;тип;визуальный элемент;телеуправляем или нет (True - телеуправляем, False - нет);x;y;width;height;
10 Signals = <Table>
11
12 XXX.DI_ON_PRI;SP;Ellipse;True;92;205;21;21;XXX.DI_ON_PRI cmd;20444;1:0 //Разъединитель №1 включен (вход)
```

Рисунок 4.46 – Пример строки канала ТУ

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНОСТЬ, КОЛИЧЕСТВО, ПОЗИЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТУ В СТРОКЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ВИЗУАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА. (СМ. ДОКУМЕНТ RU.РПНЦ.40100 32 «РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА»)!

В строке визуального элемента параметры ТУ устанавливаются в определенной последовательности (приведен «обобщенный» пример):

- 1) имя сигнала ТС – столбец «С» файла «Excel» каналов ТС;
- 2) тип – тип сигнала (см. приложение Г);
- 3) визуальный элемент – тип визуального элемента (см. приложение Д);
- 4) телеуправление – «True» – есть ТУ, «False» – нет ТУ;
- 5) x – координата расположения по оси X элемента ТУ;
- 6) y – координата расположения по оси Y элемента ТУ;

П р и м е ч а н и е – Начало оси координат для элементов анимация – левый нижний угол форма (окна), в котором располагается визуальный элемент.

- 7) width – ширина элемента;

8) height – высота элемента;

9) имя сигнала ТУ – столбец «С» файла «Excel» каналов ТУ;

10) адрес сигнала ТУ;

Пр и м е ч а н и е – После адреса канала ставится знак «:».

11) тип команды – если тип команды «TypeDoubleCommand» указывается «2:1» – для включения – «2», для отключения – «1»; если тип команды «TypeSingleCommand» указывается «1:0» – для включения – «1», а для отключения – «0».

Для удобства, после настройки параметров элемента ТУ, можно оставить комментарий с обозначением элемента ТУ (столбец «D» файла «Excel»).

Настроив параметры элемента ТУ, требуется отредактировать расположение элемента ТУ на мнемосхеме. Для перехода в режим редактирования необходимо изменить режим работы программы согласно приложению Е.

После сохранения необходимо перезапустить программу «ATS_RW_PTD.exe», для применения настроек. В открывшейся экранной форме все элементы будут располагаться в левом нижнем углу. При наведении курсора на визуальный элемент будет отображаться таблица свойств, в которой указано (см. рисунок 4.47):

1) местоположение элемента;

2) размер элемента;

3) имя сигнала ТС элемента;

4) описание элемента ТС.

Подп. и дата		Инов. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инов. № подл.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.ПІНЦ.40100 32				Лист
									49

соответствующие строки элементов ТУ в адаптационном файле «XXX.ini» в главном каталоге программы.

После привязки каналов ТУ, необходимо сменить режим работы на программы с возможностью ТУ или без возможности ТУ согласно приложению Е.

4.4.3 Создание элементов уставок и размещение их на мнемосхеме

В проекте могут использоваться элементы ТУ для задания уставок. В файле перечня сигналов строки уставок могут выглядеть следующим образом (см. рисунок 4.49).

```
677 Каналы TC;True;NAHABINO-SSH-OSN.Top104-ARM.BKTP1.Top104-BKTP1-SSH.1-TR-100-T2.DI-36;TR-100.T2.Регистр управления реле Отказ.Реле включено;TypeSinglePoint;CheckBox;0;1;1;653;-1;3;-
678 Каналы TU;True;NAHABINO-SSH-OSN.Top104-ARM.BKTP1.Top104-BKTP1-SSH.1-BEPAM-VV1.TU-1;Sepam F3U20.BB1-10.Включить выключатель BB1-10;TypeSingleCommand;CheckBox;0;1;1;654;-1;15;-1;Fa
679 Каналы TU;True;NAHABINO-SSH-OSN.Top104-ARM.BKTP1.Top104-BKTP1-SSH.1-BEPAM-VV1.TU-1;Sepam F3U20.BB1-10.Отключить выключатель BB1-10;TypeSingleCommand;CheckBox;0;1;1;655;-1;15;-1;Fa
680 Каналы TU;True;NAHABINO-SSH-OSN.Top104-ARM.BKTP1.Top104-BKTP1-SSH.1-BEPAM-VV1.TU-1;Sepam F3U20.BB1-10.Выбор операции выключатель BB1-10;TypeSingleCommand;CheckBox;0;1;1;656;-1;1;
681 Каналы TU;True;NAHABINO-SSH-OSN.Top104-ARM.BKTP1.Top104-BKTP1-SSH.1-BEPAM-VV1.TU-1;Sepam F3U20.BB1-10.Включить разъединитель BB1-10;TypeSingleCommand;CheckBox;0;1;1;657;-1;15;-1;
682 Каналы TU;True;NAHABINO-SSH-OSN.Top104-ARM.BKTP1.Top104-BKTP1-SSH.1-BEPAM-VV1.TU-1;Sepam F3U20.BB1-10.Отключить разъединитель BB1-10;TypeSingleCommand;CheckBox;0;1;1;658;-1;15;-1;
683 Каналы TU;True;NAHABINO-SSH-OSN.Top104-ARM.BKTP1.Top104-BKTP1-SSH.1-BEPAM-VV1.TU-1;Sepam F3U20.BB1-10.Выбор операции разъединитель BB1-10;TypeSingleCommand;CheckBox;0;1;1;659;-1;1;
684 Каналы TU;True;NAHABINO-SSH-OSN.Top104-ARM.BKTP1.Top104-BKTP1-SSH.1-BEPAM-VV1.TU-1;Sepam F3U20.BB1-10.Резерв;TypeSingleCommand;CheckBox;0;1;1;15;-1;1;15;-1;False;False;False;True;F
685 Каналы TU;True;NAHABINO-SSH-OSN.Top104-ARM.BKTP1.Top104-BKTP1-SSH.1-BEPAM-VV1.TU-1;Sepam F3U20.BB1-10.Резерв;TypeSingleCommand;CheckBox;0;1;1;15;-1;1;15;-1;False;False;False;True;F
```

Рисунок 4.49 – Примеры строк уставок в файле перечня сигналов


Строка уставок записывается в адаптационном файле «XXXMain.ini» в секции «Controls». Пример строки элемента уставок представлен на рисунке 4.50.

```
51 //controlType:cntrlTypeDialog;текст:x;y;w;h;создавать объект;видимость;шрифт_имя;шрифт_размер;шрифт_стиль;цвет_фон_вкл;цвет_текст_вкл;цвет_фон_откл;цвет_те
52 //высота_контроля:адрес_команды_уставки;текстНаКонтроле_значениеКоманды_адрес
53 UpDownToggle;UpDownToggle;Уставка:393;186;0;0;True;True;Arial;8;Bold;Green;Black;LightGray;Black;0;Gray;Gray;B;8;20;20;656;1:1:656|2:1:659 //bb1-10
54 UpDownToggle;UpDownToggle;Уставка:1504;186;0;0;True;True;Arial;8;Bold;Green;Black;LightGray;Black;0;Gray;Gray;B;8;20;20;656;1:1:656|2:1:659 //bb2-10
55
```

Рисунок 4.50 – Строка уставок в файле «XXXMain.ini»

В строке элемента уставок параметры устанавливаются в следующей последовательности:

- 1) controlType – тип объекта (фиксированный параметр);
- 2) cntrlTypeDialog – тип объекта (фиксированный параметр);
- 3) текст – текст «Уставка» (фиксированный параметр);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Строка уставок записывается в адаптационном файле «XXXMain.ini» в секции «Controls». Пример строки элемента уставок представлен на рисунке 4.50.				
									
Рисунок 4.50 – Строка уставок в файле «XXXMain.ini»									
В строке элемента уставок параметры устанавливаются в следующей последовательности:									
1) controlType – тип объекта (фиксированный параметр);									
2) cntrlTypeDialog – тип объекта (фиксированный параметр);									
3) текст – текст «Уставка» (фиксированный параметр);									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	RU.РПНЦ.40100 32				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 51				

4) x – координата по оси X расположения элемента уставок;

5) y – координата по оси Y расположения элемента уставок;

П р и м е ч а н и е – Начало оси координат для уставок – левый верхний угол формы (окна), в котором располагается элемент.

6) width – фиксированный параметр;

7) height – фиксированный параметр;

8) признак создания объекта – создание объекта в программе («True»/«False»);

9) признак видимости объекта – отображение объекта на экранной форме («True»/«False»);

10) шрифт;

11) размер шрифта;

12) начертание шрифта;

13) цвет заливки элемента уставки при включенном состоянии (согласно палитре «KnownColor»);

14) цвет текста элемента уставки при включенном состоянии (согласно палитре «KnownColor»);

15) цвет заливки элемента уставки при отключенном состоянии (согласно палитре «KnownColor»);

16) цвет текста элемента уставки при отключенном состоянии (согласно палитре «KnownColor»);

17) толщина рамки;

18) цвет рамки элемента уставки при включенном состоянии (согласно палитре «KnownColor»);

Подп. и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.ПІНЦ.40100 32	Лист
						52

19) цвет рамки элемента уставки при отключенном состоянии (согласно палитре «KnownColor»);

20) вид элемента уставки – фиксированный параметр;

21) отступ;

22) ширина элемента уставки;

23) высота элемента уставки;

24) 656|659 – адреса команд уставок;

25) 1:1:656|2:1:659 – указывается в следующем порядке текст на элементе уставки, посылаемое значение, адрес для передачи значения.

Примечание – Данные о координатах визуальных элементов уставок не сохраняются в файле «XXXMain.ini_signals.ini».

Настроив параметры элемента уставок, требуется отредактировать расположение элемента уставок на мнемосхеме. Для перехода в режим редактирования необходимо изменить режим работы программы согласно приложению Е.

После сохранения необходимо перезапустить программу «ATS_RW_PTD.exe», для применения настроек. В открывшейся экранной форме все элементы уставок будут располагаться в левом верхнем углу (см. рисунок 4.51).




Рисунок 4.51 – Визуальный элемент уставок

Подп. и дата		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.ПІНЦ.40100 32	Лист
Инв. № дубл.								53
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								

Для перемещения элемента уставок по мнемосхеме необходимо изменять координаты «х» и «у» в адапционном файле «XXXMain.ini» для установки на требующуюся позицию (см. рисунок 4.52).




Рисунок 4.52 – Установленный элемент уставок

После привязки уставок, необходимо сменить режим работы на программы с возможностью ТУ или без возможности ТУ согласно приложению Е.

4.5 Создание дополнительных экранных форм в проекте

Для создания дополнительных экранных форм в проекте, необходимо:

1) в главный каталог программы загрузить графический файл мнемосхемы (подложки) в формате «jpeg» (или «png») связанный с дополнительной экранной формой. Задать имя файла мнемосхемы (например «YYY»).

2) в главном каталоге создать два дополнительных адапционных файла формата «ini» с именами «YYY.ini» и «YYYMain.ini» (см. рисунок 4.53).

XXXmainini_controls		15.04.2026 14:26	Файл: INI-CONTROLS		Г КБ
	YYY	15.04.2026 11:57	Файл "INI"		0 КБ
	YYY	15.04.2026 13:29	Файл "PNG"		36 КБ
	YYYMain	15.04.2026 11:57	Файл "INI"		0 КБ

Рисунок 4.53 – Создание дополнительных адапционных файлов для дополнительной экранной формы

Далее необходимо открыть файл «Engine.ini» в главном каталоге программы. В секции «Animations» необходимо ввести строку для дополнительного кадра (пример) (см. рисунок 4.54):

«0;0;1280;1024;XXX;YYY;YYY.ini;YYYMain.ini»

```
102 Animations = <Table>
103
104 // X;Y;Width;Height;имя модуля в файле проекта;имя файла с анимацией small;имя файла с анимацией Main
105 0;0;1920;1080;XXX;ТП XXX;XXX.ini;XXXMain.ini
106
107 0;0;1920;1080;XXX;YYY;YYY.ini;YYYMain.ini
```

Рисунок 4.54 – Создание строки дополнительной экранной формы в файле «Engine.ini»

В дополнительной строке необходимо указать параметры в следующей последовательности:

- 1) x – координата по оси X расположения подложки, связанной адаптационным файлом;
- 2) y – координата по оси Y расположения подложки, связанной с адаптационным файлом;
- Пр и м е ч а н и е – Начало оси координат для дополнительной экранной формы – левый нижний угол.
- 3) width – ширина монитора/панели;
- 4) height – высота монитора/панели;
- 5) имя файла перечня сигналов;
- 6) идентификатор (уникальный для каждого кадра, здесь «YYY»);
- 7) имя адаптационного файла «YYY.ini»;
- 8) имя адаптационного файла «YYYMain.ini».

Далее необходимо в файле «XXXMain.ini» создать кнопку перехода к дополнительной экранной форме. Для этого необходимо открыть файл

«XXXMain.ini» и в секции «Controls» создать дополнительную строку (пример) (см. рисунок 4.55):

«Button;RectDgnstcs;Диагностика;500;8;200;45;True;True;YYY;;Calibri;16;Regular;Black;LightGray;200:103:136:151;0;Black;Flat»

Button;RectDgnstcs;Диагностика;500;8;200;45;True;True;YYY;;Calibri;16;Regular;Black;LightGray;200:103:136:151;0;Black;Flat

Рисунок 4.55 – Создание кнопки перехода к дополнительной экранной форме в файле «XXXMain.ini»

В дополнительной строке необходимо указать параметры в следующей последовательности:

1) controlType – тип объекта (фиксированный параметр);

2) name – сервисное имя (фиксированный параметр);

Примечание – Сервисное имя для кнопки перехода – RectDgnstcs.

3) label – текст кнопки;

4) x – координата по оси X расположения кнопки;

5) y – координата по оси Y расположения кнопки;

Примечание – Начало оси координат для кнопок и информационных элементов – левый верхний угол.

6) w – ширина кнопки;

7) h – высота кнопки;

8) признак создания кнопки – создание кнопки в программе («True»/«False»);

9) признак видимости объекта – отображение кнопки в программе («True»/«False»);

10) идентификатор (указанный в файле «Engine.ini»);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
<p>3) label – текст кнопки;</p> <p>4) x – координата по оси X расположения кнопки;</p> <p>5) y – координата по оси Y расположения кнопки;</p> <p>Примечание – Начало оси координат для кнопок и информационных элементов – левый верхний угол.</p> <p>6) w – ширина кнопки;</p> <p>7) h – высота кнопки;</p> <p>8) признак создания кнопки – создание кнопки в программе («True»/«False»);</p> <p>9) признак видимости объекта – отображение кнопки в программе («True»/«False»);</p> <p>10) идентификатор (указанный в файле «Engine.ini»);</p>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

RU.ППНЦ.40100 32	Лист
	56

- 11) имя шрифта;
- 12) размер шрифта;
- 13) тип шрифта;
- 14) цвет текста (согласно палитре «KnownColor»);
- 15) цвет фона кнопки (согласно палитре «KnownColor»);
- 16) цвет фона кнопки при наведении курсора (в формате A:R:G:B);
- 17) толщина рамки кнопки (в пикселях);
- 18) цвет рамки (согласно палитре «KnownColor»);
- 19) стиль кнопки.

Настроив параметры кнопки перехода к дополнительной экранной форме, требуется отредактировать расположение кнопки на мнемосхеме. Для перехода в режим редактирования необходимо изменить режим работы программы согласно приложению Е.

После сохранения необходимо перезапустить программу «ATS_RW_PTD.exe», для применения настроек. В открывшейся экранной форме кнопка перехода будет располагаться в левом верхнем углу (см. рисунок 4.56).





Рисунок 4.56 – Кнопка перехода к дополнительной экранной форме

Для перемещения кнопки по мнемосхеме необходимо нажать и зажать ЛКМ на кнопке. Не отжимая ЛКМ переместить элемент на требующуюся

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	программы согласно приложению Е.	
					После сохранения необходимо перезапустить программу «ATS_RW_PTD.exe», для применения настроек. В открывшейся экранной форме кнопка перехода будет располагаться в левом верхнем углу (см. рисунок 4.56).	
						
					Рисунок 4.56 – Кнопка перехода к дополнительной экранной форме	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Для перемещения кнопки по мнемосхеме необходимо нажать и зажать ЛКМ на кнопке. Не отжимая ЛКМ переместить элемент на требующуюся	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32	Лист
						57

позицию (см. рисунок 4.57). Для удобства перемещения можно использовать стрелки на клавиатуре.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ КНОПКИ, ЕЁ КООРДИНАТЫ В ФАЙЛЕ «XXXMAIN.INI» НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ! ПРИ ПЕРЕЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕМЕНТ ВЕРНЕТСЯ В КООРДИНАТЫ, УКАЗАННЫЕ В АДАПТАЦИОННОМ ФАЙЛЕ!



Рисунок 4.57 – Установленная кнопка перехода к дополнительной экранной форме

Для сохранения позиции кнопки необходимо изменять координаты «х» и «у» в адаптационном файле «XXXMain.ini» (см. рисунок 4.55).

Дополнительная экранная форма открывается поверх главного окна программы. Для возврата на главное окно программы необходимо создать кнопку для закрытия дополнительной экранной формы.

Для этого необходимо открыть адаптационный файл «YYYMain.ini» и в секции «Controls» создать строку для кнопки закрытия (см. рисунок 4.58).

```
30 //Label;btnTime;119;120;22;true,true
31 //Button;btnAdditionalForm;КВИТИРОВАНИЕ;780;1;200;28;False;False
32 Button;btnClose;ГЛАВНАЯ;119;12;82;37;True;True
33
```

Рисунок 4.58 – Создание кнопки закрытия на дополнительной экранной форме в файле «YYYMain.ini»

В строке для кнопки закрытия необходимо указать параметры в следующей последовательности:

- 1) controlType – тип объекта (фиксированный параметр);

2) name – сервисное имя (фиксированный параметр);

Примечание – Сервисное имя для кнопки закрытия – btnClose.

3) label – наименование кнопки;

4) x – координата по оси X расположения кнопки;

5) y – координата по оси Y расположения кнопки;

Примечание – Начало оси координат для кнопок и информационных элементов – левый верхний угол.

6) w – ширина кнопки;

7) h – высота кнопки;

8) признак создания кнопки – создание кнопки в программе («True»/«False»);

9) признак видимости объекта – отображение кнопки в программе («True»/«False»).

После установки кнопок перехода к дополнительной экранной форме и её закрытия, необходимо сменить режим работы на программы с возможностью ТУ или без возможности ТУ согласно приложению Е.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.ПІНЦ.40100 32					Лист
										59

5.1 Описание способов проверки

- 1) отсутствуют сообщения об ошибках файлов адаптирования;
- 2) исчезает индикатор отсутствия связи;
- 3) происходит изменение дискретных и аналоговых сигналов;
- 4) после выполнения команды ТУ происходит изменение значения
льного элемента.

5.2.1 Проверка работоспособности программы

- 1) выполнить запуск исполняемого файла «ATS_RW_PTD.exe» двойным нажатием ЛКМ по ярлыку (см. рисунок 4.16);
- 2) дождаться загрузку мнемосхемы и составных частей;
- 3) дождаться исчезновения индикаторов отсутствия связи, изменения состояния визуальных элементов в соответствии с состоянием коммутационных аппаратов (модулей, датчиков), изменение значения элементов ТИ и т.д.;
- 4) выполнить команду ТУ на управляемом визуальном элементе (при наличии визуального элемента с возможностью ТУ);
- 5) дождаться отклика на команду ТУ (визуальный элемент должен изменить свое состояние);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Проверка работоспособности программы осуществляется в следующем порядке:
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	1) выполнить запуск исполняемого файла «ATS_RW_PTD.exe» двойным нажатием ЛКМ по ярлыку (см. рисунок 4.16);
					2) дождаться загрузки мнемосхемы и составных частей;
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3) дождаться исчезновения индикаторов отсутствия связи, изменения состояния визуальных элементов в соответствии с состоянием коммутационных аппаратов (модулей, датчиков), изменение значения элементов ТИ и т.д.;
					4) выполнить команду ТУ на управляемом визуальном элементе (при наличии визуального элемента с возможностью ТУ);
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	5) дождаться отклика на команду ТУ (визуальный элемент должен изменить свое состояние);
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32
					Лист 60

б) выполнить переход в журнал событий и зафиксировать записи произошедших событий на объекте эксплуатации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32					61

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Не найден файл Engine.ini (файл описания настроек проекта).
Программа будет завершена аварийно

OK



Не найден параметр для визуального элемента. Имя параметра:
INTER-FZAP.TM24_. Программа будет завершена аварийно

OK

3) невозможность преобразования данных для визуального параметра (см. рисунок 6.3). Необходимо проверить правильность типа визуального элемента;




Рисунок 6.3 – Сообщение о невозможности преобразования данных для визуального элемента

4) отсутствие файла описания визуальных элементов (см. рисунок 6.4). Необходимо загрузить описания визуальных элементов в главный каталог программы;




Рисунок 6.4 – Сообщение об отсутствии файла описания визуальных элементов

5) отсутствие или неправильное конфигурирование каналов обмена данными (см. рисунок 6.5). Необходимо проверить правильность настройки каналов обмена данными в файле «Engine.ini» в секции «Channels».




Рисунок 6.5 – Сообщение об отсутствии или неправильной конфигурации каналов обмена данными

Инов. № подл.	Подп. и дата
Инов. инв. №	Инов. № дубл.
Подп. и дата	Взам. инв. №
Инов. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.ПІНЦ.40100 32	Лист
						63

Приложение А (справочное) **Перечень принятых сокращений**

ЛКМ – Левая кнопка мыши

ОС – Операционная система

ПО – Программное обеспечение

ПЭВМ – Персональная электронно-вычислительная машина

СУБД – Система управления базой данных

ТИ – Телеизмерения

ТС – Телесигнализация

ТУ – Телеуправление

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										64
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32					

Приложение Б (обязательное)

Строки каналов ТС, ТУ, ТИ после переноса из файла перечня сигналов необходимо разделить по столбцам в программе «Excel». Для этого необходимо выделить все строки и перейти во вкладку «Данные». Во вкладке «Данные» нажать ЛКМ по кнопке «Текст по столбцам» (см. рисунок Б.1).




Рисунок Б.1 – Кнопка «Текст по столбцам»

После нажатия откроется экранная форма, в которой необходимо ЛКМ нажать на кнопку «Далее» (см. рисунок Б.2).




Рисунок Б.2 – Текст по столбцам. Шаг 1

В следующей экранной форме необходимо выбрать символ-разделить «Точка с запятой» и снять выбор с параметра «Знак табуляции» (см. рисунок Б.3). После выбора символа-разделителя необходимо ЛКМ нажать на кнопку «Далее».




Рисунок Б.3 – Текст по таблицам. Шаг 2

В последней экранной форме необходимо нажать на кнопку «Готово» (см. рисунок Б.4).




Рисунок Б.4 – Текст по столбцам. Шаг 3

Строки каналов ТС, разделенные по столбцам представлены на рисунке Б.5. Для удобства чтения ширину столбцов можно увеличить.




Рисунок Б.5 – Строки разделенные по столбцам

[illegible]

Фильтр столбца адресов

Фильтр столбца адреса необходим для исключения строк со значением «-1». В данном примере адреса находятся в столбце «Р». Для фильтрации необходимо выделить полностью столбец «Р», нажав ЛКМ заголовку столбца (см. рисунок В.1).

F	P	Q
CheckBox	-1	
CheckBox	4096	
CheckBox	-1	
CheckBox	4097	
CheckBox	-1	
CheckBox	4098	
CheckBox	-1	
CheckBox	4099	
CheckBox	-1	

Рисунок В.1 – Выделенный столбец «Р»

Далее необходимо перейти во вкладку «Данные» и нажать ЛКМ на кнопку «Фильтр», в первой строке столбца «Р» должна появиться стрелка для настройки фильтра (см. рисунок В.2).




Рисунок В.2 – Стрелка для настройки фильтра столбца

Для настройки фильтра столбца необходимо ЛКМ нажать на стрелку фильтра. Откроется экранная форма настройки фильтра, где необходимо снять выбор с «-1» и нажать кнопку «ОК» (см. рисунок В.3).




Рисунок В.3 – Настройка фильтра столбца

ВНИМАНИЕ! ФИЛЬТР СТОЛБЦА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПЕРВУЮ СТРОКУ!

Все строки столбца «Р» с «-1» скроются и останутся строки с необходимыми каналами ТС, ТУ, ТИ.

Инов. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инов. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

RU.ПІНЦ.40100 32					Лист
					69

Приложение Г
(справочное)
Типы сигналов

Таблица Г.1 – Типы сигналов

Тип сигнала	Описание
SP	Дискретный сигнал/однопозиционная информация (Принимаемые значения: 1 – включен/true, 0 – отключен/false)
DP	Двухпозиционная информация (Принимаемые значения: 0 – переходное положение, 1 – отключен, 2 – включен, 3 – неопределенное положение)
Float	Аналоговая информация (диапазон значений от -3,4e-38 до +3,4e+38)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.РПНЦ.40100 32

Приложение Д (справочное) **Типы визуальных элементов**

Таблица Д.1 – Типы визуальных элементов

Тип визуального элемента	Описание
Ellipse	Эллипс с однопозиционной информацией
EllipseInv	Инверсный эллипс с однопозиционной информацией
EllipseDP	Эллипс с двухпозиционной информацией
EllipseDPInv	Инверсный эллипс с двухпозиционной информацией
Rect	Прямоугольник с однопозиционной информацией
RectInv	Инверсный прямоугольник с однопозиционной информацией
RectDP	Прямоугольник с двухпозиционной информацией
RectDPInv	Инверсный прямоугольник с двухпозиционной информацией
ExtendedText	Текст (для отображения аналоговой информации)
Line	Линия
LineInv	Инверсная линия

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.ПІНЦ.40100 32	Лист
						71

Приложение Е (справочное) Изменение режима работы программы

Программа может работать в одном из 3 режимов:

- 1) «Admin» – режим редактирования;
- 2) «Control» – режим работы с возможностью ТУ;
- 3) «Monitoring» – режим работы без возможности ТУ.

Для перехода в один из режимов работы необходимо в главном каталоге программы открыть файл «Engine.ini». В секции «General» в строке «WorkMode» указать требующийся режим работы программы (см. рисунок Е.1).




Рисунок Е.1 – Строка выбора режима работы

Подп. и дата						RU.РПНЦ.40100 32	Лист
Инов. № дубл.							72
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инов. № подл.							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Лист регистрации изменений

[illegible]